

Lydvæg

- kom naboens lyde til livs

Af Jens Voergaard

Hvordan etablerer man en gør-det-selv-lydisolering mod nabohuset?

Fjern fodpaneler og loftslister, som berører nabovæggen. Hvis gulvbrædderne "gnider" op ad nabovæggen, bør de fritskæres.

Hvis der sidder stikkontakter, afbrydere eller lampeudtag i væggen, skal disse flyttes med ud i den nye væg. Få fat i en elektriker til dette arbejde. Måske skal der trækkes nye kabler.

Opstil et letmetalskelet ca. 5 cm fra væggen. Skelettet skal monteres på filt mod loft og gulv samt mod de tilstødende vægge og må under ingen omstændigheder komme i berøring med nabovæggen - ellers er hele umagen forgæves.



Isolér skelettet med mineraluld, og beklæd skelettet med to lag gipsplader. Pladerne skal monteres forskudt fra hinanden, således at man undgår "lydelige" samlinger. Hvis man fremover gerne vil have muligheden for at kunne hænge noget tungt op på den nye væg, kan man med fordel starte med at beklæde med f.eks. spånplader og derpå gipsplader.

Der monteres bagstopningsfuger (celleplast-pølser) langs loft, gulv og vægge. Afslutningsvis forsegles disse "pølser" med en acrylfugemasse. Og så kan væggen tapetses og males.



Det koster ca. 15 cm af stuen, men så slipper man også for uønsket nabokonzert 😊